Spare Part List Page	Drawing No.	Sl	Object	Pos/Item	Pcs	APV Order No.
1	12151	01	O-Ring	2	12	jk000025
		02	O-Ring	3	12	jk000018
		03	Homogenizing Head	4	12	jk107379
		04	Guide	5	12	jk113718
		05	Packing	7	12	jk000109
		06	O-Ring	8	12	jk000040
		07	Bushing	9	2	jk108246
		08	Spring	10	4	
		09	O-Ring	11	12	jk000029
		10	Slide Ring	12	12	jk000164
		11	Thrust Bearing	14	6	jk000166
		12	Packing	18	6	jk000653
2	12856	01	Valve Guard	5	12	jk116827
		02	Delivery Valve	6	12	jk112945
		03	Spring for Delivery Valve	7	12	jk111379
		04	Suction Valve	8	12	jk112944
		05	Spring for Suction Valve	9	12	jk112946
		06	O-Ring	11	12	jk000055
		07	O-Ring	16	12	jk000064
		08	O-Ring	19	12	jk000017
		09	O-Ring	23	12	
4	12696	01	Piston	1	3	jk106667
		02	Cylinder	2	3	jk110345
		03	Nick Ring	3	50	jk108828
		04	O -Ring	4	50	jk000046
		05	Nut Ring	5	3	jk000151
		06	Packing	6	6	jk104935
5.1	12291	01	Oil Seal Ring	19	12	jk000118
		02	Piston Rod	20	6	jk112295
		03	Piston Coupling	21	6	jk113476
13	11950	01	Pressure Gauge	1	4	jk001272
		02	Back Ring	4	6	jk001100
		03	O-Ring	5	6	jk000017